

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO CALETTATORI MAV SERIE 3505-3705

I calettatori MAV 3505-3705 sono forniti pronti per l'installazione. La coppia trasmissibile è calcolata con un coefficiente di attrito $\mu=0.12$, con anelli, ghiera e superfici di contatto di albero e mozzo leggermente oliati.

E' assolutamente SCONSIGLIATO l'uso di lubrificanti al bisolfuro di molibdeno (ad es. Molykote, Never-Seeze e simili) in tutte le applicazioni ove siano utilizzati calettatori.

Tolleranze raccomandate albero / mozzo: h8 / H8

Rugosità raccomandata albero / mozzo: Ra \leq 3.2 μ m

MONTAGGIO

1. Assicurarsi che anelli, ghiera e superfici di contatto di albero e mozzo siano puliti e leggermente oliati.
2. Allentare la ghiera [4] di almeno 2 giri, inserire il calettatore e assicurare il corretto posizionamento del mozzo.
3. Avvitare la ghiera [4], applicando la coppia di serraggio indicata a catalogo (Ma).
4. Bloccare la rondella [3], per prevenire l'allentamento della ghiera.

SMONTAGGIO

Prima di iniziare la procedura di smontaggio, assicurarsi che nessun carico esterno sia applicato al calettatore, all'albero o a qualsiasi componente collegato.

1. Sbloccare la rondella e allentare la ghiera.
2. Se il calettatore non si sblocca automaticamente, aiutarsi con qualche leggero colpo di martello.

